EPSON

PX-6000/6000S

訂正とお詫び

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品に添付されております「セットアップガイド」「ユーザーズガイド（CD-ROM 版）」の記載に誤りがございますので、以下のように訂正をお願いいたします。
ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

スタートアップガイド

P.68　右側の「ポイント」：最終行に以下を追加

（追加）・[ユーザーヨウシセッテイ]を登録すると「印刷可能領域：最大」は使用できません。

ユーザーズガイド

P.47 の最終行：「用紙長さ」の数値

（誤）

用紙長さ	14.80～111.70cm（5.83～43.98 インチ） *Windows NT4.0/2000/XP の場合は、1500.00cm(590.55 インチまで)

（正）

用紙長さ	14.80～111.76cm（5.83～44.00 インチ） *Windows NT4.0/2000/XP の場合は、1500.00cm(590.55 インチまで)

P.52 の表中：「用紙長さ」の数値

（誤）

長さ	14.80～111.70cm（5.83～43.98 インチ）

（正）

長さ	14.80～111.76cm（5.83～44.00 インチ）

P.48／49／52　：「ポイント」内の最後の記載を削除する

（削除）・［用紙種類］で以下の用紙を選択して［印刷］ダイアログの［印刷設定］の［スムージング（文字/輪郭）］が自動的にチェックされた場合や、手動で［スムージング（文字/輪郭）］をチェックした場合は、［用紙長さ］の上限が約半分になります。
「PX プルーフ用紙＜微光沢＞」、「EPSON 画材用紙/顔料」、「PX/MC コットン画材用紙」、「普通紙（線画）」、「PX マット紙＜薄手＞（線画）」

405135700

Printed in Japan xx.xx-xx C01

改訂履歴

Ver.	日付	改訂ページ	改訂内容
00	2004/08/20	ー	新版